



NOTICE HARD TOP FORD RANGER

Contenu du kit de montage :

- 1 x Notice
- 1 x Rouleau de joint mousse
- 1 x Cartouche de Silicone
- 6 Pinces de fixation

MONTAGE HARD TOP AVEC UN BAC DE BENNE

- Sortez le hard top de son emballage, ainsi que le kit de fixation.
- Nettoyez les bords du bac de benne, puis positionnez le ruban adhésif sur tout le tour du bac de benne.

Ne pas couper le porte-échelle.



Hard top compatible.

- Prendre la cartouche de silicone et faire un joint d'étanchéité tout le long du bac de benne côté cabine au niveau du porte-échelle ainsi que sur les bords de benne.
- Prendre le hard top avec précaution et le positionner sur la benne.
- L'ajuster au maximum sur le fond de la benne côté cabine, afin que l'hard top s'encastre bien dans les barres du porte échelle.
- Effectuer les encoches dans le bac de benne afin de laisser passer les pinces de fixation.
- Fixez le hard top à l'aide des 6 pinces de fixation,

- Prendre les 2 premières fixation et les positionner sur les rails alu (bords du Hard top) à 10 cm côté cabine avant, et 10 cm côté porte arrière.
- Mettre la troisième pince au centre.
Idem pour l'autre côté.
- Une fois que votre hard top est bien positionné, faire un joint d'étanchéité à l'intérieur du hard top côté cabine, avec le silicone restant, tout le long de la benne.

MONTAGE ELECTRIQUE

Enlever le feu arrière droite, connecter le fil noir à la masse, puis connectez les 2 autres fils sur la veilleuse et le plot du feu stop.

Besoin d'aide, une question technique, n'hésitez pas, contactez :

Marc au N° Tél : 06 - 80 - 50 - 35 - 01

Existe en vitré Double Cabine et Super Cabine, avec vitres latérales teintées ou Tolé. (voir photos ci-dessous).

